



## 1peak Adhäsionsfolie

### Verklebeanleitung

Der Untergrund sollte vorab gründlich gereinigt werden, damit dieser sauber, fett- und silikonfrei ist. Ansonsten würde die Adhäsionsfolie nicht haften und Staub sowie Fusseln wären unter der Folie sichtbar.

1

#### Allgemeine Hinweise zur Anbringung

Unsere Adhäsionsfolien können sowohl in der Nass- wie auch in der Trockenverklebung angebracht werden. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Nassverklebung. Diese Methode hilft, Luft einschlüsse und Blasen zu vermeiden, die später eventuell sichtbar sein könnten.

2

#### Vorbereitung zur Nassverklebung

Für die Nassverklebung bereiten Sie eine Lösung aus Wasser und einem Tropfen Spülmittel vor. Diese Mischung sorgt dafür, dass die Folie leicht anzubringen und nachträglich noch auszurichten ist. Sprühen Sie die Mischung auf die gereinigte Oberfläche Ihres Fensters oder einer anderen glatten Fläche. Achten Sie darauf, die Fläche gleichmäßig zu benetzen. Legen Sie die Folie vorsichtig auf die nasse Fläche. Durch den Wasserfilm lässt sich die Folie leicht verschieben und nachjustieren, bis sie perfekt positioniert ist.

3

#### Überschüssiges Wasser entfernen

Um das Wasser herauszudrücken streichen Sie am besten mit einem Raket über die Folienoberfläche. Haben Sie kein Raket zur Hand können Sie auch ein Lineal oder eine Bankkarte benutzen. Bei kleinen Motiven reicht auch das Herausdrücken des Wassers mit Ihren Fingern aus.

4

#### Abschluss und Trocknung

Zum Abschluss reiben Sie mit einem sauberen Tuch über die gesamte Folienfläche, um restliches Wasser zu entfernen und die Folie anzudrücken. Lassen Sie die Folie einige Zeit trocknen, bis sie sicher haftet.

5

#### Wiederverwendbar

Die Adhäsionsfolie lässt sich rückstandslos entfernen und ist beliebig oft wiederverwendbar. Bewahren Sie das Trägerpapier gut auf, um die Folie später dort wieder zu platzieren und so ihre Haftkraft zu erhalten.