



Verklebeanleitung

Die Fliesen sollten vorab gründlich gereinigt werden, damit diese sauber, fett- und silikonfrei sind. Unsere Fliesenaufkleber können in der Nass- wie auch in der Trockenverklebung angewendet werden. Für ein einfaches und stressfreies Aufbringen der Fliesenaufkleber positionieren sie die Fliesenaufkleber

Trockenverklebung

Vorteil:

Die Fliesenaufkleber können gerade bei kleinen Mafen schnell und einfach angebracht werden.

Nachteil:

Ein nachträgliches Positionieren der Fliesenaufkleber ist nur schwer möglich, was die Bildung von Luftblasen begünstigen kann. Daher empfehlen wir insbesondere bei größeren Formaten die Nassverklebung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Anleitung:

Entfernen Sie vorsichtig die Trägerfolie und positionieren Sie den Fliesenaufkleber an einer Längsseite der Fliese. Streichen Sie diesen nun mit Rakel, Tuch oder einem ähnlichen Gegenstand flach über die Fliese. Bitte verwenden Sie dazu keine scharfkantigen Gegenstände und achten darauf, dass bereits bei keine Blasen entstehen.

Nassverklebung

Vorteil:

Die Fliesenaufkleber lassen sich problemlos verschieben und präzise nachpositionieren. Dadurch werden Luftblasen und Unebenheiten vermieden, was ein perfektes Endergebnis garantiert.

Anleitung:



Entfernen Sie vorsichtig die Trägerfolie und besprühen Sie sowohl den Fliesenaufkleber als auch die Fliese mit einer Wasser-Sperrmittel-Lösung. Dabei rechen 1-2 Tropfen Sperrmittel auf einen Liter Wasser richtig auf.



Legen Sie den Fliesenaufkleber auf die Fliese und positionieren Sie ihn präzise. Streichen Sie anschließend mit einem Rakel oder einem ähnlichen Gegenstand über den Aufkleber, um das Wasser gleichmäßig herausschubsen. Wichtig: Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenstände, um Beschädigungen zu vermeiden.



Die Trockendzeit beträgt einige Stunden. Erst wenn das Wasser und die Feuchtigkeit richtig unter dem Fliesenaufkleber entfiel sind, entsteht dieser seine volle Klebekraft.